energy-one

Î•. ÎšÎ‘Î›ÎŸÎ“Î•Î¡ÎŸÎ ÎŸÎ¥Î›ÎŸÎ£ - Î™Î•Î¤Î•Î¡Î£ÎŸÎ›Î‘Î¡ Î‘Î’Î•Î¤Î•

ÎšÎ»Î¹Î¼Î±Ï„Î¹ÏƒÏ„Î¹Îºá¿¶ Mitsubishi Heavy Industries

MITSUBISHI H.I. FDKNA/FDCVA-151 HEN INVERTER
¬949,00

MITSUBISHI H.I. FDKNA/FDCVA-151 HEN INVERTER [Î›Î¿Ï€Ï„Î¿Î¼Î¿Î¹Î¼Ï‚, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï‚...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-25 ZJ-S INVERTER
¬649,00

Î¨Ï…Îºï„Î¹Îºá¿¶ Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒá¿·: 8.530Btu/h, Î˜Î¼Ï•Î¼Î±Î½ï„Î¹Îºá¿¶ Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒá¿·: 10.900Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒá¿·: Î‘/Î‘
[Î›Î¿Ï€Ï„Î¿Î¼Î¿Î¹Î¼Ï‚, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï‚...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-25 ZJP-S INVERTER
¬499,00

Î¨Ï…Îºï„Î¹Îºá¿¶ Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒá¿·: 8.530Btu/h, Î˜Î¼Ï•Î¼Î±Î½ï„Î¹Îºá¿¶ Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒá¿·: 10.900Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒá¿·: Î‘/Î‘
[Î›Î¿Ï€Ï„Î¿Î¼Î¿Î¹Î¼Ï‚, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï‚...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-25 ZJX-S INVERTER
¬869,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 8.700Btu/h, Î˜Î µÏ•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 10.700Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î·/Î‘ [Î›Î µÏ€Ï„Î¿Î¼Î¿Î¹Î µÏ€Ï•Î¿Ï…Ï‚, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-25 ZMP-S INVERTER
¬499,00

Î¨Î¥ÎšÎ¤Î™ÎšÎ— Î‘Î ÎŸÎ”ÎŸÎ£Î—: 8.540 BTU/H Î˜Î•Î¡ÎœÎ™ÎšÎ— Î‘Î ÎŸÎ”ÎŸÎ£Î—: 9.560 BTU/H Î•Î•Î•Î¡Î“Î•Î™Î‘ÎšÎ— ÎšÎ›Î‘Î£Î—: Î‘/Î‘ [Î›Î µÏ€Ï„Î¿Î¼Î¿Î¹Î µÏ€Ï•Î¿Ï…Ï‚, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-28 HG-S
¬455,00

Î¨Î…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 8.900Btu/h, Î˜Î µÏ•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 9.600Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î·/Î‘ [Î›Î µÏ€Ï„Î¿Î¼Î¿Î¹Î µÏ€Ï•Î¿Ï…Ï‚, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-35 ZJ-S INVERTER
¬759,00

Î¨Î…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 11.950Btu/h, Î˜Î µÏ•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 13.650Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î·/Î‘ [Î›Î µÏ€Ï„Î¿Î¼Î¿Î¹Î µÏ€Ï•Î¿Ï…Ï‚, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-35 ZJP-S INVERTER
¬649,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 11.950Btu/h, Î˜Î½Ï•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 13.650Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î‘/Î‘ [Î›Î½Ï€Ï„Î¿Î¼Î·Ï•Î¼Î¹Î½Ï, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-35 ZJX-S INVERTER
¬999,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 11.950Btu/h, Î˜Î½Ï•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 14.700Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î‘/Î‘ [Î›Î½Ï€Ï„Î¿Î¼Î·Ï•Î¼Î¹Î½Ï, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-35 ZMP-S INVERTER
¬629,00

Î¨Î¥ÎšÎ¤Î™ÎšÎ— Î‘Î ÎŸÎ”ÎŸÎ£Î—: 10.930BTU/H Î˜Î•Î¡ÎœÎ™ÎšÎ— Î‘Î ÎŸÎ”ÎŸÎ£Î—: 12.300BTU/H Î•Î•Î¡Î“Î•Î™Î‘ÎšÎ— ÎšÎ›Î‘Î£Î—: Î‘/Î‘ [Î›Î½Ï€Ï„Î¿Î¼Î·Ï•Î¼Î¹Î½Ï, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-50 ZJ-S INVERTER
¬1029,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 17.060Btu/h, Î˜Î½Ï•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 19.800Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î‘/Î‘ [Î›Î½Ï€Ï„Î¿Î¼Î·Ï•Î¼Î¹Î½Ï, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-50 ZJP-S INVERTER
¬1049,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 17.060Btu/h, Î˜Î½Ï•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ¿Ïƒ Î·: 19.800Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î‘/Î‘
[Î›Î¼Ï€Ï„Î¿Î¼Î-Ï•Î¼Î¹Î¼Ï, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-50 ZJX-S INVERTER
¬1299,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 17.060Btu/h, Î˜Î½Ï•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ¿Ïƒ Î·: 20.500Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î‘/Î‘
[Î›Î¼Ï€Ï„Î¿Î¼Î-Ï•Î¼Î¹Î¼Ï, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-63 HE-S
¬847,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 21.500Btu/h, Î˜Î½Ï•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ¿Ïƒ Î·: 22.900Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î·: C/A
[Î›Î¼Ï€Ï„Î¿Î¼Î-Ï•Î¼Î¹Î¼Ï, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-63 ZK-S INVERTER
¬1229,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 21.500Btu/h, Î˜Î½Ï•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ¿Ïƒ Î·: 24.300Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬Ïƒ Î·: A/A
[Î›Î¼Ï€Ï„Î¿Î¼Î-Ï•Î¼Î¹Î¼Ï, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-71 HE-S
¬1189,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 24.250Btu/h, Î˜Î µÏ•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 25.600Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬ÏƒÎ·: A/A
[Î›Î µÏ€Ï„Î¿Î¼Î¬Î-Ï•Î µÎ¹Î µÏ, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

MITSUBISHI H.I. SRK/SRC-71 ZK-S INVERTER
¬1319,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 24.300Btu/h, Î˜Î µÏ•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 27.300Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬ÏƒÎ·: A/A
[Î›Î µÏ€Ï„Î¿Î¼Î¬Î-Ï•Î µÎ¹Î µÏ, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

Mitsubishi Heavy SRK/SRC-45ZMP-S Inverter ÎšÎ»Î¹Î¼Î±Ï„Î¹Ïƒ Î¹Î°ÏŒ Î¤Î¿Î¯Ï‡Î¿Ï…
¬719,00

Î¨Ï…Î°Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 15.350 Btu/h, Î˜Î µÏ•Î¼Î±Î½Ï„Î¹Î°Î® Î±Ï€ÏŒÎ´Î¿Ïƒ Î·: 17.060 Btu/h, Î•Î½. ÎšÎ»Î¬ÏƒÎ·: Î‘/Î‘
[Î›Î µÏ€Ï„Î¿Î¼Î¬Î-Ï•Î µÎ¹Î µÏ, Ï€Ï•Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï„Î¿Ï,...]

- «« Î‘Ï•Ï‡Î®
- « Î Ï•Î¿Î·Î³Î¿Ï•Î¼Î µÎ½Î·
- 1
- Î•Ï€ÏŒÎ¼Î µÎ½Î· »
- Î¤Î-Î»Î¿Ï, »»

Î‘Ï€Î¿Ï„Î µÎ»Î-ÏƒÎ¼Î±Ï„Î± 1 - 18 Î±Ï€ÏŒ 18